



# BOSCH

## Коды неисправностей газового котла Bosch

Индикация температуры (мигает)	Описание	Устранение
	Сработал ограничитель температуры теплообменника.	Проверить давление в системе, датчики температуры, проверить работу насосов и предохранитель на электронной плате, удалить воздух из прибора.
	Пламя не обнаружено.	Газовый кран открыт? Проверить давление в газовой сети, сетевое подключение, пусковой электрод с кабелем и ионизационный электрод с кабелем.
	Ошибка контроля тяги во время работы горелки.	Проверить датчик температуры дымовых газов и соединительный кабель на отсутствие повреждений. Проверить отвод дымовых газов.
	Ошибка контроля тяги при неработающей горелке.	Проверить датчик температуры дымовых газов и соединительный кабель на отсутствие повреждений.
	Датчик температуры в подающей линии не работает.	Проверить датчик температуры и соединительный кабель.
	Датчик температуры горячей воды неисправен. (ZWA)	Проверить датчик температуры и соединительный кабель на отсутствие повреждений или короткого замыкания.
	Не опознан температурный датчик бойлера. (ZSA)	Проверить датчик температуры и соединительный кабель.
	Неправильная настройка переключателей DIP	Исправить настройку переключателей DIP
	Слишком быстрое повышение температуры подающей линии (контроль перепада). Режим нагрева прекращается на две минуты.	Долить воду в систему отопления. Устранить блокировку насоса.
	Выход дымовых газов на камере сгорания.  Датчик температуры в камере горелки не обнаружен.	Проверить отвода дымовых газов.  Проверить теплообменник на отсутствие загрязнений.  Проверить датчик температуры в камере горелки и соединительный кабель на отсутствие повреждений.